

## Accu/ batterij



De standaard batterij/accu is 12 V en 4 Amp.

Deze is als back-up batterij in de controlbox te plaatsen voor de EasyJack en de SuperJack.

Bij de SuperJack wordt deze standaard meegeleverd.

De batterij/accu zorgt ervoor dat in geval van stroomuitval de opener gewoon blijft werken en kan ca. 12 keer open/dicht gedaan worden met deze batterij/accu.

Hij wordt automatisch vol gehouden door de printplataansluiting.

De bedrading om deze op de printplaat aan te sluiten is standaard in de controlbox aanwezig