


SJ A816

SJ A817

SJ A816 schroefset voor 1 actuator
SJ A817 schroefset voor 2 actuators



Installation manual of the mounting brackets

Monteer de strip tussen de 2 hoekplaatjes om de juiste A en B maat te krijgen

Mount the strip between the 2 bended plates to obtain the correct A and B dimensions

