

SJ A833

wandrukknop opbouw voor buiten



Een weersbestendige drukknop die u buiten kunt monteren. Handig bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw hek waardoor u uw hek kunt bedienen zonder dat u uw handzender bij u heeft.

Eenvoudig aan te sluiten door middel van 2 draden welke u verbindt met de printplaat van de hek- of deuropener.

U kunt ze aansluiten op de OC2 en GND aansluiting om beide hekken te bedienen of op de OC1 en GND aansluiting waarna u 1 van beide hekken wordt bediend.